



Griffe

Wagen werden oft über längere Distanzen gewegt und sollten dann mit mindestens einem Griff ausgestattet sein, um die Handhabung, das Schieben und Ziehen einfach, mühelos und ergonomisch zu gestalten.

Idealerweise sollte die Griffhöhe zwischen Schulter- und Knöchelhöhe des Nutzers liegen, wodurch die beim Schieben und Ziehen aufgewendete Kraft optimiert wird. Die optimale Form für Griffe ist zylindrisch und glatt, was den besten Kraftgriff mit geraden Handgelenken ermöglicht.

Die Treston Push-Griffe für den SAP-Wagen entsprechen diesen Vorgaben.

